COGITO™

CLASSIC

Scan to download the App:

Available on the App Store

GET IT ON Google play

PT

Guia de Início Rápido



ECRÃ
Toque PAGE LEFT ou PAGE RIGHT para informação adicional. Toque em simultâneo PAGE LEFT e PAGE RIGHT para ver de novo as horas. Ecrã digital suporta apenas o alfabeto latim.

LUZ
Pressione LIGAR botão.

EMPARELHAMENTO
Com o relógio desligado, pressione os botões COMMAND + POWER até ao 1º sinal sonoro (aprox. 3 segs) e todos os ícones ficarão intermitentes cada 2 segs.

REINICIAR O RELÓGIO
Mantenha pressionados os botões COMMAND + POWER + PAGE LEFT + PAGE RIGHT até aparecer o ícone ALERT no ecrã CONNECTED e o relógio se desligará.

NOTIFICAÇÕES

Chamada Recebida, Notificação de Chamada Perdida
Identificação de chamada será apresentada nas chamadas recebidas. O número de telefone será apresentado se o número não estiver registado na sua lista telefónica.

⚠ Identificação de chamada suporta apenas caracteres latinos.



TEXTO e alertas de apps de redes sociais
Suporta SMS, MMS e posts em redes sociais no Facebook e notificação de mensagens de Skype, Line, WhatsApp, WeChat, Instagram e mais…

Alertas de emails recebidos
Number de alertas

Alertas de Calendário e Lembretes
Alerta quando existirem eventos ou lembretes.

Alertas de carga de bateria baixa e crítica
O ecrã CONNECTED apresenta a percentagem de bateria e os ícones de carga de bateria baixa e crítica piscam intermitentemente.

Percentagem da bateria do telefone

Para encontrar o relógio COGITO
O relógio emite sinal sonoro e pisca intermitentemente quando tocar o ícone encontrar o meu relógio na App Connected Watch.



Para activar notificação de fora de alcance
Após tocar o ícone fora de alcance , o relógio emite sinal sonoro e pisca intermitentemente quando o seu telefone e o relógio estiverem separados.

Passo 1: Descarregue a App Connected Watch

Para utilizadores iOS:
Procure a app "Connected Watch" na App Store.

Compatível com dispositivos iOS 7 que suportam tecnologia Bluetooth® Smart como iPhone 5s, iPhone 5c,

PT

iPhone 5, iPhone 4s, iPad, iPad mini, iPad (3ª e 4ª geração) e iPod Touch (5ª geração).

Para utilizadores Android:
Descarregue a app "Connected Watch" da Google Play.

A app está disponível para dispositivos seleccionados Android 4.3 e Android 4.4 que suportem tecnologia Bluetooth® Smart. Actualmente compatível com Samsung Galaxy S3, S4, S4 Mini, S4 Active, Note 2, Note 3, HTC One, Nexus 5, etc.

Visite www.cogitowatch.com para a mais recente lista de compatibilidade. Contacte-nos se Google Play não é suportado no seu país.

Passo 2: Emparelhe e ligue o relógio COGITO com o seu telemóvel ou tablet.

1. Coloque o relógio em modo PAIRING pressionando COMMAND + POWER até ao 1° sinal sonoro (aprox. 3 segs) e todos os ícones ficarão intermitentes cada 2 segs.

2. **Para utilizadores iOS 7:**
Abra o seus parâmetros Bluetooth e seleccione "COGITO" na sua lista de dispositivos. Pressione "PAIR" quando solicitado.

Para utilizadores Android:
Abra a app Connected Watch e toque o ícone de lista de dispositivos no canto inferior esquerdo. A app procurará o seu relógio em conformidade. Seleccione "COGITO" na sua lista de dispositivos quando ligado.

Passo 3: Personalize a configuração de notificações do seu relógio COGITO.

Toque o ícone de parâmetros de notificação no canto superior direito da app Connected Watch (iOS 7 e Android) e seleccione quais as notificações que pretende receber no seu relógio COGITO.

Para reconhecer a notificação:
mantenha pressionado o botão COMMAND por 5 segs.

Para silenciar/cancelar o modo silenciar do relógio:
Pressione o botão COMMAND por 5 segs para silenciar o relógio. Pressione outros 5 segs para cancelar o modo silencioso e o relógio emitirá um sinal sonoro.



Mute the watch Unmute the watch

Para tirar fotografias com o seu relógio COGITO:
Toque o ícone da câmara na App Connected Watch o que despoletará a interface da câmara na app. Pressione o botão COMMAND para tirar fotografias remotamente.

Active a notificação de email no seu centro de notificação iOS:
Para utilizadores iOS: se pretende receber notificações de email

Passo 1: Seleccione "Settings" e toque "Notification Center".



Passo 2: Toque "Mail" para parametrização.



Passo 3: Seleccione o estilo de alerta, som, etc. e active "Show in Notification Center" para permitir o relógio comunicar com o seu dispositivo.



*Agora está pronto para desfrutar da experiência de ligação com a App Connected Watch. Se tiver problemas com a notificação de uma app específica, verifique notificação iOS seguindo estes 3 passos.

Substituir a bateria do sistema de ligação:



modelo CR2032

PT

1. Abra o compartimento do relógio para remover as baterias antigas.
2. Agora substitua com as baterias novas.
3. Coloque com cuidado a parte traseira do relógio assegurando que o selo o-ring está correctamente posicionado (para estanquecidade) e aperte os parafusos.

Substituindo a bateria de movimento analógico:



1. Abra o compartimento do relógio e remova a bateria CR2032.
2. Remova o autocolante protector e coloque-o de parte com cuidado.
3. Remova a bateria do sistema analógico localizado abaixo do autocolante protector (modelo SR621SW, duração da bateria até 3 anos **)
4. Coloque cuidadosamente o autocolante protector.
5. Insira a bateria CR2032 do sistema de ligação e coloque cuidadosamente a parte traseira do relógio assegurando que o selo o-ring está correctamente posicionado (para estanquecidade) e aperte os parafusos.

** Duração da bateria poderá variar dependendo do volume da notificação, marca e condição da bateria.

CUIDADO: Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substituir apenas com o mesmo tipo ou equivalente.

Hard reset

Compartimento da bateria (abrir para inserir/remover a bateria)

1. Abra o compartimento do relógio para remover as baterias antigas.
2. Agora substitua com as baterias novas.
3. Toque com o metal un clip de papel os dois terminais (ao mesmo tempo) durante 3 segundos.
4. Coloque com cuidado a parte traseira do relógio assegurando que o selo o-ring está correctamente posicionado (para estanquecidade) e aperte os parafusos.



Garantia 1 ano limitada

Registe o seu produto com uma conta CONNECTEDEVICE na app Connected Watch. Precisará de manter o seu recibo original como prova de compra.

Para manter o seu relógio em boas condições e para evitar anulação de garantia:

- Não exponha o relógio a pressão excessiva, impactos, pó, chamas ou temperaturas extremas.
- Temperaturas de operação: -20 to +55C (-4 to +131F)
- Assegure-se que a parte traseira da relógio e o selo o-ring estão correctamente posicionados e o relógio bem selado antes de o expor a humidade ou líquidos.
- Não tente reparar ou modificar o relógio. Serviço e manutenção deverão ser realizados por técnicos especializados autorizados.
- 10 ATM/100 M de resistência à água significa que o seu relógio pode ser usado na maioria de actividades ao ar livre, incluíndo desportos aquáticos. NÃO utilizar no banho, snorkeling ou mergulho.
- Evitar submergir o relógio por um período longo de tempo.
- Para manter a resistência à água, não pressionar quaisquer botões ou puxar a coroa debaixo de água.
- Mantenha o vidro frontal afastado de objectos afiados para prevenir riscos.
- Exposição a temperaturas altas ou baixas ou alertas sucessivos podem diminuir o tempo de vida da bateria.
- Mantenha o relógio, acessórios e pequenas peças afastadas do alcance de crianças.

Para apoio, por favor envie email para
support@cogitowatch.com

COGITO™
CLASSIC

Para mais informaçoes acerca do relógio e app Connected Watch, visite cogitowatch.com

Obrigado por apoiar COGITO™

FCC/ Industry Canada Notice
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications to this Bluetooth® device not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate it.

Certification and Safety approvals
This product is CE marked according to the provisions of the R&TTE Directive (99/5/EC). We declare that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For further information, please refer to website.

Bluetooth® is a trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and is used by the manufacturer under license.

IC Statement
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NCC
本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定:
1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Company name : CONNECTEDEVICE Ltd -8/F, Tai Yip Building, 141 Thomson Rd, Wan Chai, HongKong

EN **Note on environmental protection:**
After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

FR **Remarques concernant la protection de l'environnement:**

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées:
Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

ES **Nota sobre la protección medioambiental:**

Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2002/96/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente:
Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

DE **Hinweis zum Umweltschutz:**

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

IT **Informazioni per protezione ambientale:**

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni:
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto,sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

DU **Notitie aangaande de bescherming van het milieu:**

Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch system, is het volgende van toepassing:
Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om electrische en elctronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het mileu.

Fin **Ympäristönsuojelua koskeva ohje:**

Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat määräykset:
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyvistä yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien/paristoja uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla on tärkeä vaikutus yhteisen ympäristömme suojelussa.

COGITO™

your time matters

cogitowatch.com

support@cogitowatch.com

facebook.com/cogitowatch

cogitowatch.com
support@connectedevice.com
10
8
702-00238-03